



Boldmaskinen reserveres på hjemmesiden
Vejledning til Slinger boldmaskine.
Kun til tennis.

Boldmaskinen er sponsoreret af Nordea fonden

Obs må ikke bruges af personer under 15 år uden en voksen instruktør.

Klargøring:

Montering af batteriet

- Batteriet ligger på skrivepulten i klubhuset.
- Kontroller at boldmaskinen er slukket på frontpanelet nederst
- Tag ladestikket ud af batteriet
- Nederst t.v i frontpanelet skal batteriet monteres.
- Fjern de 4 monteringsskruer.
- Find ledningen i hullet.
- Monter den på bagsiden af batteriet. Der er to pinde og en kærve som skal passe.
- Det skal foregå uden brug af vold.
- Skru ledningen fast med den blanke skrue på stikket.
- Skub batteriet ind i hullet
- Monter de 4 skruer igen. Skal spændes lidt fast.
- Fjernbetjeningen findes i nøgleboksen ved skrivepulten. Koden fås ved bookningen af boldmaskinen.

Det bagerste rum ved kufferthåndtaget er til ketsjere og andet udstyr.

Det forreste øverste rum er til bolde. Se om der er fyldt bolde i maskinen.

Det nederste forreste rum er til at tænde maskinen og justere fødehastighed og hastighed på boldene.

I højre side set forfra er en sidelomme. Bag denne kan vinklen på bolden justeres.

Se skema på væggen, hvor du skal indstille maskinen efter dit spileniveau.

Maskinen er batteridrevet så husk at sætte den til opladning, når du er færdig med at bruge den.

Sådan kommer du i gang.

Tjek om der er bolde i maskinen i det øverste forreste rum

Lyn det nederste forreste rum og fastgør det i den blå karabinhage på v. side.

Juster fødefrekvensen (2-7 sek.) og boldhastighed (16 kmt-73 kmt). efter dit niveau (se skema på væggen)

Juster boldvinklen (10-40 gr.) på h. side. SKAL SPÆNDES KORREKT, SÅ DEN IKKE ER LØS.



Brug af oscillator: Den er er hægtet bag på boldmaskinen. Tag den ud af hylsteret. Placer den så pilen vender fremad og hjulene på boldmaskinen kan sættes i de to "huller" bagerst. Den hvide ledning placeres i magnetstikke th. for start/stop knappen. Der vil lyde et bip og en grøn indikatorlampe over stikket vil lyse. Hele maskinen incl. oscillator skal placeres midt på banen.

Tænd maskinen på kontrolpanelet nederst th. Der lyder et bib. Efter ti sek. et nyt bib. Så er maskinen klar. Kan IKKE BRUGES UDEN FJERNBETJENINGEN AF SIKKERHEDSMÆSSIGE ÅRSAGER. **Fjernbetjeningen** har to funktionen. (findes i nøgleboksen ved skrivepulten. Kodes fås i en mail ved reservationen af boldmaskinen.

1. tænder og stopper for føddingen af bolde
2. tænder og slukker for oscillatoren.

Af sikkerhedshensyn virker boldmaskinen kun når fjernbetjeningen aktiveres.

Batteritiden er fra 3,5 t. til 1,5 t. afhængig af boldfrekvens og boldhastighed.

Efter brug:

Sluk maskinen på frontpanelet og svinghjulet stadser. VIGTIGT.

Boldmaskinen skal altid sættes til opladning efter brug, så den er klar til næste bruger.

Transporter boldmaskinen til klubhuset for opladning.

Stilles under skrivepulten i gangen.

Batteriet som sidder nederst t.v. på fronten skal tages ud.

- Fjern de 4 skruer
- Træk batteriet forsigtigt ud
- Skru ledningen af med den blanke knap.
- Sæt ladeledningen i og placer batteriet på skrivepulten.
- Tjek at der er tændt på kontakten.
- Tryk 3 gange på den hvide knap på elstikket, der sidder i stikkontakten og 3 røde ringe vil lyse.
- Sæt de 4 monteringsskruer på plads igen, så de ikke forsvinder.

DER MÅ IKKE BRUGES GL. BLØDE BOLDE.

LAD VÆRE MED AT KIKKE IND I MASKINEN FOR AT SE OM DER KOMMER BOLDE UD.

INGEN BØRN PÅ SAMME SIDE AF NETTET, SOM MASKINEN STÅR.

VÆR GENEREL FORSIGTIG, DA BOLDNE KOMMER MED STOR HASTIGHED OG KAN FORVOLDE SKADE.

BATTERIET ØDELÆGGES VED BRUG VED 230V NÅR BOLDMASKINEN BRUGES.

HVIS EN BOLD SÆTTER SIG FAST, SÅ SLUK FOR MASKINEN PÅ FRONTPANELET. VENT 1 MIN. TIL SVINGHJULET ER STOPPET. PRØV AT FJERNE BOLDEN ENDEN FORFRA ELLER VIA BOLDRUMMET.

Ved problemer kan Henning kontaktes på 2128 4801